

# آموزش راه اندازی ردیاب

نرم افزار ArcaNet را با اسکن بارکد زیر دانلود کنید  
همچنین می توانید با اسکن کد سامانه وارد سایت شوید.

**سرور ایرانی با نرم افزار فارسی و پشتیبانی**



[آیفون](#)



[سامانه](#)



[اندروید](#)

ابتدا سیمکارت را داخل گوشی قرار دهید، تماس  
چند ثانیه ای بگیرید سیمکارت فعال شود ، از  
نداشتن پین کد سیمکارت مطمئن شوید سپس طبق  
شکل روی ردیاب سیمکارت را با دقت داخل  
خشب قرار دهید.

از شارژ باطری ردیاب مطمئن شوید، توصیه  
می شود جهت راه اندازی اولیه، ردیاب را به مدت  
5 تا 8 ساعت شارژ کنید.

- سیمکارت داخل ردیاب دارای شارژ مکالمه و بسته اینترنت باشد .

**نکته :** مصرف اینترنت ردیاب زیاد نیست، می توانید از بسته های با حجم کم استفاده کنید.

- هنگام راه اندازی ابتدا با سیمکارت داخل ردیاب تماس بگیرید، باید یه بوق بزند سپس مشغول شود.

- وارد نرم افزار شوید و طبق تصویر اکانت خود را بسازید.

The screenshot displays three sequential steps of the app's registration process:

- Step 1:** A sign-in screen with a phone number field (+98 9054911291), a name field (آرکانت), and a "ثبت نام" (Sign up) button. A "Sign in with Google" button is also visible.
- Step 2:** A verification screen showing a received code (9054911291) and a field for the user's verification code. A "تایید" (Verify) button is present, along with a note: "58 ثانیه تا درخواست مجدد کد" (58 seconds until code request).
- Step 3:** A screen for selecting a station, featuring an illustration of a server rack and an "افزودن دستگاه" (Add device) button.

ورود به حساب کاربری

**در تب ثبت نام**

نام و نام خانوادگی  
و شماره موبایل را وارد نمایید

تغییر شماره تلفن

کد فعال سازی  
پیامک شده را در  
کادر کد اعتبارسنجی  
وارد نمایید

بر روی گزینه  
افزودن دستگاه  
کلیک کنید

**افزودن دستگاه جدید** →

لطفا مدل دستگاه ها را انتخاب کنید

نام وسیله نقلیه/شخص

شناسه دستگاه (IMEI , ID)

شماره سیم کارت دستگاه

سازمان : آرکانت

**انتخاب**

**افزودن**

**در کادر شناسه دستگاه کد 10 رقمی ردیاب را وارد کنید**

**-در قسمت نوع دستگاه با کلیک بر روی کادر لیست ردیاب ها با شکل مشخص می شود که می توانید مدل ردیاب خود را در این قسمت پیدا کرده و انتخاب کنید**

**-در قسمت شماره سیمکارت، شماره سیمکارت داخل ردیاب را وارد کنید**

**-افزودن دستگاه را کلیک کنید، ردیاب به سامانه شما اضافه می شود**

## نکته: در قسمت شناسه دستگاه کد ده رقمی ردیاب را وارد کنید

جستجو

**SMS** راه اندازی اولیه

**SMS** تعریف شماره اول برای شنود

**SMS** RCONF

**SMS** RESTART

**SMS** فعال سازی حالت ذخیره نیرو

**SMS** تعریف شماره دوم برای شنود

**SMS** تعریف شماره سوم برای شنود

**SMS** حذف شماره اول شنود

**SMS** حذف شماره دوم شنود

**SMS** حذف شماره سوم شنود

پژو  
آرکانت

ویرایش دستگاه/خودرو/راننده

هشدار های دریافت شده

تنظیم هشدارها

کنترل از راه دور

تعمیر و نگهداری

**دستورات**

محدوده های جغرافیایی

تماس با دستگاه

اشتراک گذاری موقعیت

مسیریابی من تا ردیاب

اشتراک گذاری موقعیت زنده

تنظیمات

امکانات

1 دستگاه

0 ریال

آرکانت

افزودن کاربر

افزودن دستگاه

قفل با اثر انگشت

حالت شب

اعلان ها

زبان فارسی

تقویم شمسی

**اشتراک**

گزارش کیف پول

گزارش پرداخت ها

تماس با ما

تنظیمات

**در منوی دستورات گزینه راه اندازی اولیه را انتخاب کنید بر روی گزینه ارسال کلیک کنید لینک حاوی تنظیمات سرور برای ردیاب ارسال می شود، در صورت فعال بودن سیمکارت داخل ردیاب پیامک تایید دریافت می شود**

**در منو تنظیمات امکانات وارد گزینه دستورات شوید**

**جهت خرید اشتراک در منو تنظیمات وارد گزینه اشتراک شوید و بسته مورد نظر را انتخاب و خریداری نمایید**

## جهت فعال سازی شنود در منو دستورات وارد گزینه تعریف شماره اول برای شنود شوید

جستجو →

SMS راه اندازی اولیه

1 SMS تعریف شماره اول برای شنود

RCONF SMS

RESTART SMS

SMS فعال سازی حالت ذخیره نیرو

SMS تعریف شماره دوم برای شنود

SMS تعریف شماره سوم برای شنود

SMS حذف شماره اول شنود

SMS حذف شماره دوم شنود

SMS حذف شماره سوم شنود

SMS دریافت موقعیت

SMS هشدار ضعیف شدن باتری

SMS دریافت پیامک هنگام جابجایی

SMS فعالسازی حالت ایمن

تعریف شماره اول برای شنود

2

+989121234567

ارسال

شماره سیمکارتی که قصد تماس با ردیاب را دارید با فرمت شکل در کادر وارد کنید و ارسال کنید

برای فعال سازی هر دستور کافی است وارد گزینه مورد نظر شوید و کد دستوری را برای ردیاب ارسال کنید. در برخی از موارد ممکن است کد دستوری که در لیست دستورات قرار دارد فعال نشود، در این صورت ردیاب قابلیت مورد نظر را ندارد.